

Электронная система управления очередью, вызовом клиентов, оценки качества обслуживания, электронного опроса, анкетирования.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ МОДУЛЯ «ПлазмаМедиа»



Общие сведения

Модуль «ПлазмаМедиа» предназначен для организации вывода сообщений на плазменную панель одновременно с выводом в специально выделенной области видео. Он реализован с помощью программы (DisplayPLFull.exe) и работает под управлением ОС WINDOWS NT/2000/XP/VISTA/W7. Программа (DisplayPLFull.exe) может устанавливаться на любой компьютер сети.

ВАЖНО:

Сообщения на плазменную панель выводятся последовательно, друг за другом, от каждого виртуального пульта.

Внешний вид показан на рис. 1, рис. 1а:



Рис. 1



Рис. 1а

- ✓ Формат вывода номера клиента четыре знака, впереди ведущие нули, плюс префикс.
- ✓ Формат вывода номера окна три знака, впереди ведущие нули, плюс префикс.
- ✓ Количество строк 6.
- ✓ В верхней строке показывается направление к вызвавшему окну в момент вызова.
- ✓ Возможно воспроизведение гонга.
- ✓ Возможно воспроизведение медиафайлов.
- ✓ Реализована активная защита матрицы.
- ✓ Реализованы различные стили оформления.
- ✓ Реализован дежурный режим:
- ✓ компьютер работает, монитор гасим.
- ✓ Время выключения компьютера.
- ✓ Возможность автоматической загрузки

Для вывода формы настройки необходимо после запуска программы одновременно нажать кнопки:

Ctrl+Alt+U.

1. Закладка «Сетевые настройки»

(Рис. 2) позволяет

устанавливать:				
🐎 Система Электронной очереди: Главно	е табло. НАСТРОЙКА			
Закрыть Применить				
Сетевые настройки Оформление Логотип/Гонг З	Энергосбережение Видео Защита матри	цы О пј 🔳 🕨		
	5001			
Сетевой номер табло	1			
Вести протокол				

Рис. 2

- IP адрес сервера;
- Номер ТСР порта;
- Сетевой номер;

2. Закладка «Оформление» (Рис. 3) позволяет устанавливать:

- Цвет общего фона;
- Цвет отображаемой Даты/Времени;
- Размер шрифта отображаемой Даты/Времени;
- -Цвет номера вызванного клиента;

-Цвет фона номера вызванного клиента;

- -Цвет номера окна вызвавшего клиента;
- -Цвет фона номера окна вызвавшего клиента;
- -Цвет надписи клиента;

- Размер шрифта надписи клиента;
- -Цвет надписи клиента;
- -Текст надписи клиента;
- -Цвет надписи окна;
- Размер шрифта окна;
- -Текст надписи окна;

🛜 Система Электронной очереди: Главное табло. НАСТРОЙКА 🛛 🔲 🗖 🔀			
Закрыть Применить			
Сетевые настройки Оформление Логотип/Гонг 3	Энергосбережение Видео Защита матрицы О пі 🔍 🕨		
Общий цвет фона	clRed		
Цвет Дата/Время	clWhite		
Размер шрифта Дата/Время	20		
Цвет номера клиента	clWhite		
Альтернативный цвет номера клиента	clRed		
Цвет фона номераклиента	clRed		
Альтернативный цвет фона номера клиента	clWhite		
Цвет номера окна	clWhite		
Альтернативный цвет номера окна	clRed		
Цвет фона номера окна	clRed		
Альтернативный цвет фона номера окна	clWhite		
Цвет надписи номера клиента	clWhite		
Размер шрифта надписи номера клиента	28		
Наименование текста номера клиента	Клиент		
Цвет надписи номера окна	clWhite		
Размер шрифта надписи номера окна	28		
Наименование текста номера окна	Окно		
▲ ✓			
- v			

Рис. 3

🐌 Система Электронной очереди: Главное табло. НАСТРОЙКА 📃 🗖 🔀			
Закрыть Применить			
Сетевые настройки Оформление Логотип/Гонг З	онергосбережение Видео Защита матрицы О пј 🔳 🕨		
Воспроизводить гонг			
Файл гонга	👩 C:\Program Files\CodeGear\R ▼		
N			
~	Воспроизвести		
Логотип сверху :			
Межрайонная	ИФНС России №10		
по Тульской об	Бласти		
· ·			

3. Закладка «Логотип/Гонг» (Рис. 4) позволяет устанавливать:

Рис. 4

Размер логотипа: Ширина – разрешение экрана по горизонтали, Высота – разрешение экрана по вертикали/100*15.

4. Закладка «Энергосбережение» (Рис 5) позволяет устанавливать:

- Время включения/выключения дежурного режима: компьютер работает, монитор гасим.
- Время выключения компьютера.
- Возможность автоматической загрузки.

🐌 Система Электронной очереди: Главное табло. НАСТРОЙКА 📃 🗖 🔀				
Закрыть Применить				
Сетевые настройки Оформление Логотил/Гонг В	нергосбережение Видео Защита матришы. О п. 🔍 🕨			
Автозагрузка				
Разрешить дежурный режим				
Гасить дисплей в :	18:00:00			
Вводить в работу в :	09:00:00			
Разрешить выключать компьютер				
Выключать в:	20:00:00			
▲ ✓				

Рис. 5

5. Закладка «Видео» (Рис 6) позволяет устанавливать:

- Источник видеосигнала:
- Список воспроизведения.

🔊 Си	стема Элек	тронной оче	ереди: Главн	юе табло. НАСТ	РОЙКА	
Закры	ть Применить	,				
Сетев	зые настройки	Оформление	Логотип/Гонг	Энергосбережени	е Видео Защита	матрицы О пј 🔳
	Тип видео			Медиа		
Me,	диа: Список во	спроизведения	1			
Γ	Очистить	Добавить]			
	::\Program Files\ ::\Program Files\	CodeGear(RAD CodeGear(RAD	Studio(6.0)Proe Studio(6.0)Proe	ctsRADStudio\My\Dis ctsRADStudio\My\Dis	;playPLFullCat\Media ;playPLFullCat\Media	Aser
C	:\Program Files\	CodeGear\RAD	Studio\6.0\Proe	ctsRADStudio\My\Dis	;playPLFullCat\Media	\/Ser
	•				1	
	<u>'</u>				4	
	~					

Рис. 6

6. Закладка «Защита матрицы» (Рис. 7) позволяет устанавливать:

- Интервал между релаксациями:
- Время релаксации

🐌 Система Электронной очереди: Главное	а табло. НАСТРОЙКА	
Закрыть Применить		
Сетевые настройки Оформление Логотип/Гонг Эк	нергосбережение Видео Защита м	атрицы О пј 🔳 🕨
Разрешить защиту матрицы		
Интервал между релаксациями (миллисекунд)	50000	
Время релаксации (миллисекунд)	500000	
▲ ✓		

Рис. 7